

TIPS TIL FORÅRS rengøring af Deres BASES overdækning, så De fortsat kan få glæde af den i mange år fremover 😊

Vedligeholdelse/rengøring af BASES carporte og terrasseoverdækninger etc.

- **Søjler og øvrige aluminiumsdele** kan afvaskes i sæbevand efter behov, evt. kan bilvaskemiddel anvendes.
- **Tagrender** efterses et par gange årligt og renses evt. for skidt. De kan afvaskes i sæbevand efter behov, evt. kan bilvaskemiddel anvendes.
NB! Til rengøring og pleje af svært tilsmudset elokseret aluminium og rustfrit stål - kan anvendes Colorrens 20. Rengør/poler med blød klud og aftør evt. rengør efterfølgende med bilvaskemiddel.



- **Klokketop A (model M), tagbøjler, dækplader og øvrige dele i rustfri stål** skal vedligeholdes for ikke at få "rustlignende" anløbninger. Selvom stålet er "rustfrit", kan der fremkomme anløbninger, der ikke ser pæne ud. Det er derfor vigtigt, at De renholder overfladen ved 1 - 2 gange årligt at tørrer overfladen over med syrefri olie som f.eks hvidolie. Sidder anløbningerne så fast, at det ikke er muligt at fjerne dem med olien, kan et meget fint slibemiddel benyttes. Det er dog stadig vigtigt, at De efterfølgende foretager oliebehandlingen.



- **Klokketop D (model S) og søjlefod i varmgalvaniseret stål** overfladen gradvist patinerer til mat grå i løbet af 1 til 2 måneder.
- **Tagplader polycarbonat (PC/RPC) --->>> START ALTID** med at skylle tagpladerne grundigt af for løst snavs, støv og sand – herefter kan de rengøres ved vask med lunkent vand tilsat en mild sæbe eller en lidt sur, neutral eller svagt alkalisk rengøringsmiddel, med en blød ren svamp eller en microfiber klud. Skyl godt efter med rent vand og tør med et vaskeskind eller en fugtig cellulose svamp. Rens aldrig pladen i tør tilstand.

Friske maling stænk, fedt, olie osv. kan fjernes ved at gnide let med ethanol eller petroleumsether på en blød klud, efterfulgt af en grundig vask og skylning, som beskrevet ovenfor.

Tagpladerne rengøres lettest ved hjælp af højtryksrensere. Det tidspunkt, hvor strålen har kontakt på overfladen, bør holdes på et minimum ved hele tiden at flytte den rundt.

Efter rengøringen skylles tagpladerne efter med rent vand - og helst i regnvej, således at efterfølgende kalkaflejringer undgås.

Brug ALDRIG opløsningsmidler som benzen, alkohol, ester, blyholdig benzin, tetrachlormethan eller organiske opløsningsmidler i forbindelse med polycarbonat tagpladerne. Isopropylalkohol på en blød klud kan dog anvendes.

NB: Brug ALDRIG skuremidler, slibende eller stærkt alkaliske rengøringsmidler, barberblade eller andre skarpe genstande/redskaber eller stive børster til rengøring af polycarbonat tagpladerne.

- **Sideplader i Trespa Meteor kompakt laminat Højtrykslaminatplader** kan rengøres med neutralt rengøringsmiddel, skylles efter med vand og tørres med en blød klud.
- **Sideglassene i SGG hærdet sikkerheds glas** renses som almindelige vinduer.